455形 フアンクション・ジェネレータ 菊水電子工業株式会社

## - 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。


弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

# - お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。



ᆁㅁ

4 5 5形	概	説	3 / 頁

### 説 1. 概

菊水電子455形ファンクション・ジェネレータは0.005Hz~100kHzまでの正 弦波,三角波,ランプ波および方形波を10進法7レンジに分割して発生する超低周 波発振器で回路はすべてトランジスタを採用し、小形軽量に設計されています。

4.4

発振出力電圧の周波数特性はその原理上本質的にフラットで波形およびレンジの切換 によりほとんどトランジエントを発生することなく、ただちに新らたに与えられた波 形で発振を開始します。またパネル面にあるスタートスィッチにより,正弦波,三角 波 ,ランプ波は(一電位から,そして方形波は(+)電位からそれぞれ任意に発振を開始さ せることができるため、超低周波における測定に便利です。

本機は帰還増幅器の低域特性測定,自動制御関係のサーボ装置の試験,アナログ,コ ンピュータの関数発生器としての利用および振動励振器の信号源に用いるなど各種測 定、試験にきわめて広範囲に応用することができます。

Ш

様 号

スタート・ストップ

4 5 5形 仕 様 什 2. 様 100V 50/60Hz 電 源 約 18 VA  $2\ 0\ 0\ (\text{W}) \times 1\ 4\ 0\ (\text{H}) \times 3\ 2\ 0\ (\text{D})\ mm$ (最大部) 2 0 0 (W) × 1 6 0 (H) × 3 6 0 (D) mm 重 量 約 6 kg 付 941B形端子アダプタ 1 品 取扱説明書 1 発振周波数  $0.005 \text{ Hz} \sim 100 \text{ kHz}$ レンジ  $\times 0.01$ ,  $\times 0.1$ ,  $\times 1$ ,  $\times 10$ ,  $\times 100$ ,  $\times 1^k$ ,  $\times 10^k$ ダイアル目盛 等間隔 0.5~10 度 -2%+(ダイアル目盛の±0.05) 安定度 電源電圧の±10%変動に対して ±0.5%以下 出 力 正弦波 へ デ三角波 / パーランフ波 / パーカよび方形波 ワー 最大出力開放電圧 30Vp-p 以上 周波数特性 1 kHz に対して(正弦波,三角波,方形波) ± 0.3 dB 以下 1 kHz に対して(ランプ波) 士 1 dB 以下 歪 率 (正弦波) 20 Hz ~ 20 kHz 1% 以下  $2.0 \text{ kHz} \sim 1.0 \text{ 0 kHz}$ 3% 以下 出力インピーダンス 600Q ±20% 安 定 度 電源電圧の±10%変動に対して±0.5%以下 電圧相互偏差 1kHz において 5%以下 方形波出力電圧(50Ω端子,出力開放において) 1 Vp-p以上 立上り時間 (50Ω終端のとき) 7 0 nsec以下 サグ・オーバシュート(50Ω終端のとき) 5%以下 同期出力 -10 Vpeak 以上 バルス幅 5μsec 以下

可

能

校

H

455形 使 用 法

#### 3. 使 用 法


- 3.1 パネル面の説明(第3-1図を参照して下さい: 8頁)
  - 1) POWER ブッシュ式の電源スイッチで押してロックされた状態で電 源が入りネオンランプが照明され動作します。
  - (2) FUNCTION 出力波形の切換ッマミで (正弦波) (三角波) ▲ (ランプ波)および 【」(方形波)を取り出せます。 切換と同時に安定な新らたに切換えた波形を利用でき、波 形により出力電圧はほとんど変化しません。各出力波形の 時間的相互関係は正弦波,三角波とランプ波が同相で方形 波は前3波形より90°進みます。
  - FREQ CONT パネル中央にある周波数連続可変用のツマミで時計回転で 周波数が増加します。
  - FREQ FINE このツマミは周波数の微調整を行なうとき使用するもので V CAL'D 約10%の可変範囲があり時計回転で周波数が増加し, CALD の位置でダイアル目盛が校正してあります。
  - (5) RANGE 周波数レンジの切換スイッチで0.01Hz ・・・・・ 10kHz をダイアル数字に乗じた値が出力波形の周波数となります。 出力電圧は周波数と無関係にほぼ一定で、切換えと同時に 新らたに設定した出力を利用することができます。
  - 正弦波,三角波,ランプ波やよび方形波の出力電圧可変ッ OUTPUT マミで,0から時計回転で出力電圧が増加し,6000負 荷のとき15 Vp-p以上が取り出せます。出力端子はこの ツマミの下方にある U H F 形レセプタクルで,金属ターミ ナルはレセプタクルの外周と電気的に接続され,回路の GNDになつています。GND端子は直流的にケースより フローティングされています。

30 S 12770

n 79

4 5 5形 使 用 法 7 OUTPUT 方形波のみの出力電圧可変ツマミで,0から時計回転で出 50Ω 力が増加します。  $\Box$ このUHF形レセプタクルは出力インピーダンス50Ωの 方形波出力端子で出力開放のとき 1 Vp-p以上の電圧を取 りだすことができます。 START 黒色のプッシュスイッチを押してランプが点灯 した状態で (8) 発振が開始し,再度押しランプが消滅した状態で発振が停 止します。発振開始時のスタートレベルとスロープは ○電位から 正 弦 波 一電位から 波 (一電位から ランプ波 什の出力電圧から 形 波 方形波(50Ω)(円の出力電圧から

455形 使 用 法 背面パネルの説明(第3-2図を参照して下さい: 3. 2 8頁) 同期出力端子 UHF レセプタクルによる出力端子で正弦波,三角波,ラ ンプ波の負の最大点,方形波の立上り点,方形波(50Ω 端子)の立下り点に同期した-10 Vpeak の出力電圧を 取りだせます。 同期パルス 正 弦 波 三角 ランプ波 方 形 波 方形波(50Ω端子) GND端子 この端子は前面パネルの金属ターミナルと同様に回路の GNDに接続されています。 (11) FUSE AO電源に利用しているヒューズホルダーです。 電源コード AC100V 50/60Hz に接続します。




番号 产 燕 455形 動 1/E 原 理

動作原理

455形ファンクション・ジェネレータの動作原理を表わした プロックダイアグラムを第4-1図に示します。

ファンクション・ジェネレータ,ブロックダイアグラム



出

H

12770

s -80083

4 5 5 形 動作原理 10 / 頁

との発振器は一般によく用いられているウィーン・ブリッジ形やサルツァー形の BC発振器とまったく異なる原理のもので,フリップ・フロップ,積分器および 電圧比較器による閉回路を形成した一種の弛張発振器で次のように動作します。

第4-1図において正または負に反転するフリップ・フロップの出力Aがまず負の状態にあるとします。その出力は周波数可変用のボテンショメータで分圧され積分器に加えられます。積分器は高利得の直流増幅器から構成され,出力からコンデンサ0で入力へ負帰還され,入力電圧を積分します。積分出力は,との場合入力電圧が負ですから時間に対して入力電圧の大きさと積分時定数に応じた一定の傾きをもってしだいに上昇していきます。

積分出力電圧は電圧比較器に入り,あらかじめ設定された基準電圧+BRと比較され等しくなったときトリガ・バルスを発生し,フリップ・フロップを反転させます。この反転動作によってフリップ・フロップの出力Aは正の電圧となり,同様に積分されその出力電圧は下降します。下降する電圧が一BRに達すると再び比較器によってトリガ・バルスが発生して,フリップ・フロップは反転しもとの状態になります。以上の動作が繰返えされ発振状態が継続します。

したがって発振周波数はコンデンサロおよび抵抗器 Bによってレンジ切換えを行ない,積分電圧の大きさをポテンショメータで可変させることによって変えることができます。

次に三角波はダイオードを用いた折線近似による正弦波合成器で正弦化して,積分器出力の三角波およびフリップ・フロップで作られた方形波と共に振幅を調整し,出力増幅器で増幅されたのち出力電圧となります。

H

80084

455形 保 守 11 / 頁


5. 保

### 5.1 内部の点検

第 5-1図に示してある4 ケ所のネジを外し足を取除き,後方に両側面板,上面板および底面板を静かに引き出します。

守

これで内部の点検ができます。



第5-1図


注 意 背面板の足を外した状態で取手をもってパネル前面を傾けると上面 板がフレームから外れますので注意して下さい。

s -80085

455形 保 守 12

5.2 配 置

第 5-2 図 ,第 5-3 図 <del>本第 5-10 図</del> に本器の主な部品配置を示してあります。



第5-2図 部品配置図

455形 保 守 RV7RV 6 RV5 RV 3 RV2 RV4 RV 1 レンジ調整用 第 5 - 3 図 部品配置図